

Especificaciones/Specifications/Caractéristiques/Produktinformation

Rango interno/Internal Range/Plague interne /Innenbereich		-20~50°C / -4~122°F
Rango externo/External Range/Plague externe /Außenbereich		-50~70°C / -58~158°F
Precisión/Accuracy/Précision/Präzision		±1°C/ ±1.8°F
Resolución/Resolution/Résolution/Auflösung		0.1°C/F
Frecuencia/Frequency/Fréquence/Frequenz		10 s
Batería/Battery/Batterie/Batterie		1.5V AAA
Dimensiones/Dimensions/Dimensions/Größe		63x63x15mm
Cable/Wire/Câble/Kabel		2m
Accesorios Accessories Accessoires Zubehör	Termómetro/Thermometer/Thermomètre /Thermometer	1x 1.5V AAA Pila/Battery/Batterie/Batterie 1x Velcro
	Sonda externa/External sensor/Capteur externe /Externer Sensor	1x Soporte/Bracket/Soutien/Halter 1x Ventosa/Suction cup/ventouse/Saugnapf

Instalación/Installation

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Abrir tapa batería 2. Colocar pila en posición correcta y cerrar tapa 3. Colocar sensor externo en el lugar deseado, ese lugar no ha de estar al sol, expuesto a la lluvia o a calor extremo 4. Use el velcro o los imanes para fijar el termómetro en la posición deseada 5. Retire película protectora de la pantalla | <ol style="list-style-type: none"> 1. Open battery cover 2. Place battery in correct position and close cover 3. Place the external sensor in the desired place, this place should not be in the sun, exposed to rain or extreme heat 4. Use the Velcro or magnets to fix the thermometer in the desired position 5. Remove protective film from the screen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrez couvercle de la batterie 2. Placer la batterie dans la position correcte et fermer couvercle 3. placer Capteur externe à l'endroit désiré, cet endroit ne doit pas être au soleil, exposé à la pluie ou à la chaleur extrême 4. Utilisez Velcro ou des aimants pour la fixation du thermomètre dans la position souhaitée 5. Retirez le film de protection écran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Öffne die Akkuabdeckung 2. Lege den Akku in die richtige Position und macht die Abdeckung zu 3. Lege externen Sensor an die gewünschte Stelle, dieser Position soll nicht zu Sonne, Regen oder extreme Hitze ausgesetzt 4. Benutze Velcro oder Magneten um das Therm. in der gewünschten Stelle zu fixieren 5. Schutzfolie vom Bildschirm entfernen |
|--|--|--|--|

Uso/Operation/Utilisation/Verwendung

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Cambio C/°F
Presionar botón trasero 2. Máximo y mínimo
a)MAX: presionar 1 vez
b)MIN: presionar 2 veces
c)Resetear: mantener 2s 3. Sensor interno/externo
Presione botón IN/OUT para alternar 4. Alarma sensor externo
a)Presione botón 2s
b)Presione botón C/°F para establecer nivel superior
c)Presione 2s otra vez
d)Presione botón C/°F para establecer nivel inferior
d)Presione para acabar la configuración 5. Encender/apagar alarma
Presione para encender y apagar. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Toggle between C/°F
Press back button 2. Maximum / minimum
a)MAX: Press 1 time
b)MIN: Press 2 times
c)Reset: Hold 2s 3. Internal/external sensor
Press IN/OUT button to toggle 4. External sensor alarm
a)Hold button for 2s
b)Press C/°F button to set upper alarm level
c)Press again
d)Press C/°F button to set lower alarm level
d)Press to finish the configuration 5. Turn alarm On/Off
Press to turn on and off the alarm | <ol style="list-style-type: none"> 1. Basculer entre C/°F
Appuyez bouton arrière 2. Maximum / minimum
a)MAX: Appuyez 1 fois
b)MIN: Appuyez 2 fois
c)Reset: maintenez 2s 3. Capteur interne/externe
Appuyez bouton IN/OUT pour basculer 4. Alarme capteur externe
a)Appuyez bouton 2s
b)Appuyez bouton C/°F pour établir niveau supérieur
c)Appuyez 2s à nouveau
d)Appuyez bouton C/°F pour établir niveau inférieur
d)Appuyez pour finir la configuration 5. Allumer/Éteindre alarme
Appuyez pour allumer / éteindre. | <ol style="list-style-type: none"> 1. C/°F Umschalten
Drücke Zurück-Taste 2. Maximum / minimum
a)MAX: Drücke 1 mal
b)MIN: Drücke 2 mal
c)Rücksetzen: 2s halten 3. Interner/externer Sensor
Drücke IN/OUT- Taste zum umschalten 4. Externer Sensor Alarm
a) 2s halten
b) Drücke C/°F Taste um oberen Alarmpegel einzustellen
c)Drücke noch 1 mal
d)Drücke C/°F Taste um unteren Alarmpegel einzustellen
d)Drücke um Einstellung zu beenden 5. Alarm Ein/Aus-schalten
Drücke um den Alarm ein oder ausschalten |
|--|---|--|---|